



BK 20, BKA 20

Seznam náhradních dílů - Ersatzteilliste - Spare Parts List

Ref.	Objednáací číslo - Best. Nr. - Ord. No.	Název	Benennung	Part Name	ks - Anzahl - Qty.
1	8323980	Válec sestava 25x108	Zylinder - Komplet 25x108	Cylinder Assembly 25x108	1
1	8323990	Válec sestava 28x160	Zylinder - Komplet 28x160	Cylinder Assembly 28x160	1
2	2090691	Pouzdro nástoje 25x108	Meißelbüchse 25x108	Nozzle 25x108	1
2	2090820	Pouzdro nástoje 28x160	Meißelbüchse 28x160	Nozzle 28x160	1
33	2005341	Vložka	Büchse	Inner Piece	1
3	8330030	Víko válce podsestava 25x108	Zylinderdeckel komplett 25x108	Cylinder Cover Assembly 25x108	1
3	8330050	Víko válce podsestava 28x160	Zylinderdeckel komplett 28x160	Cylinder Cover Assembly 28x160	1
3	5132210	Víko válce opracování 25x108	Zylinderdeckel 25x108	Cylinder Cover 25x108	1
3	5132280	Víko válce opracování 28x160	Zylinderdeckel 28x160	Cylinder Cover 28x160	1
6	5256083	Západka	Klinke	Latch	1
20	0900570	Kolík	Stift	Pin	1
21	315138	Pružina	Feder	Spring	1
22	311409	Kolík vnitřní	Innenstift	Pin Inner	1
23	311407	Kolík vnější	Außenstift	Pin Outer	1
24	309332	Šroub	Schraube	Screw	1
25	311327	Matice	Mutter	Nut	1
4	5003740	Píst	Kolben	Piston	1
5	8017300	Rukojeť sestava - olejovač	Handgriff komplett - Öler	Handle Assembly Oiler	1
5	5259980	Rukojeť opracování - olejovač	Handgriffkörper - Öler	Handle Body Oiler	1
7	1418280	Spouštěcí páčka	Anlasshebel	Trigger	1
8	1418311	Páka rukojetí - levá	Linkshandgriff	Handle Lever Left	1
9	1418301	Páka rukojeti - pravá	Rechtshandgiff	Handle Lever Right	1
10	1318100	Rukojeť	Handgriff	Handle Grip	2
11	315152	Pružina 4503-050	Feder	Handle Spring	2
12	311398	Kolík pružný	Stift	Handle Pivot Pin	1
13	2001580	Pouzdro	Büchse	Sleeve	1
14	0901880	Doraz	Anschlag	Handle Lever Stop	1
15	3083192	Spouštěcí tyčka	Anlassstange	Trigger Pin	1
16	722087	Kulička	Kugel	Trigger Ball	1
17	315150	Pružina	Feder	Trigger Spring	1
18	4087330	Závitové hrdlo 3/4"	Gewindestutzen 3/4"	Threaded Socket 3/4"	1
19	414259	Rychlospojka 3/4"	Schnellkuplung 3/4"	Quick Coupling 3/4"	1
35	722017	Těleso knotu	Dochtkörper	Wick Body	1
36	722018	Knot	Docht	Wick	1
37	273028	Zátka knotu	Dochtstopfen	Wick Plug	1
38	273030	Těsnící kroužek	Dichtungsring	Seal	1
39	0047090	Zátka olejovače	Ölerstopfen	Oil Fill Plug	1
26	309339	Šroub	Schraube	Screw	4

ML - Bohrtechnik

Bohrunternehmen & Bohrausrüstungen

Elisabethstr. 2 - 12
45139 Essen

Tel.: 0201 - 244 86 30
Fax: 0201 - 244 86 29
info@ml-bohrtechnik.de
www.ml-bohrtechnik.de



BK 20, BKA 20

Seznam náhradních dílů - Ersatzteilliste - Spare Parts List

Ref.	Objednáací číslo - Best. Nr. - Ord. No.	Název	Benennung	Part Name	ks - Anzahl - Qty.
27	311420	Matice	Mutter	Nut	4
28	273385	Kroužek O	O-Ring	O-Ring	1
29	1730240	Tlumič	Dämpfer	Damper	1
30	273384	Doraz	Ring	Ring	1
31	1511390	Víko	Deckel	Cover	1
32	0913410	Kroužek tlumiče 25x108	Dämpferring 25x108	Damper Ring 25x108	1
32	0913440	Kroužek tlumiče 28 & 32x160	Dämpferring 28 & 32x160	Damper Ring 28 & 32x160	1
34	3908150	Kroužek rozvodu	Steuerungsring	Distribution Ring	1
40	0911710	Podložka	Unterlegscheibe	Washer	4
42	8017320	Rukojeť sestava - olejovač	Handgriff komplett - Öler	Handle Assembly Oiler	1
42	5259990	Rukojeť opracování - olejovač	Handgriffkörper - Öler	Handle Body Oiler	1
10	1318100	Rukojeť	Handgriff	Handle Grip	2
16	722087	Kulička	Kugel	Trigger Ball	1
17	315150	Pružina	Feder	Trigger Spring	1
18	4087330	Závitové hrdlo 3/4"	Gewindestutzen 3/4"	Inlet Bushing	1
19	414259	Rychlospojka 3/4"	Schnellkuplung 3/4"	Quick Coupling EU	1
35	722017	Těleso knotu	Dochtkörper	Wick Body	1
36	722018	Knot	Docht	Wick	1
37	273028	Zátka knotu	Dochtstopfen	Wick Plug	1
38	273030	Těsnící kroužek	Dichtungsring	Seal	1
39	0047090	Zátka olejovače	Ölerstopfen	Oil Fill Plug	1
43	3080110	Tyč rukojeti	Handgriffstange	Handle Bar	1
44	1418200	Spouštěcí páčka	Anlasshebel	Trigger	1
45	311005	Kolík pružný	Stift	Spring Pin	1
46	3083201	Spouštěcí tyčka	Anlassstange	Trigger Pin	1
48	311429	Kolík	Stift	Pin	1
41	9950120	Sada západka	Klinke - Satz	Latch Kit	0
6	5256083	Západka	Klinke	Latch	1
20	0900570	Kolík	Stift	Pin	1
21	315138	Pružina	Feder	Spring	1
22	311409	Kolík vnitřní	Innenstift	Pin Inner	1
23	311407	Kolík vnější	Außenstift	Pin Outer	1
24	309332	Šroub	Schraube	Screw	1
25	311327	Matice	Mutter	Nut	1

ML-Bohrtechnik

Bohrunternehmen & Bohrausrüstungen

Elisabethstr. 2 - 12
45139 EssenTel.: 0201 - 244 86 30
Fax: 0201 - 244 86 29
info@ml-bohrtechnik.de
www.ml-bohrtechnik.de



BK 20, BKA 20

Seznam náhradních dílů - Ersatzteilliste - Spare Parts List

